

Instrukcje dotyczące urządzenia do prostowania włosów

Konfiguracja urządzenia

1. Zdejmij pokrywę.
2. Podłącz kabel do urządzenia.
3. Podłącz drugi koniec kabla USB do adaptera, laptopa itp.

Po podłączeniu kabla naciśnij przycisk zasilania przez kilka sekund. Na tym samym przycisku możesz przełączać się między różnymi temperaturami (180, 160 i 150 stopni Celsjusza). Urządzenie potrzebuje około 2 minut, aby osiągnąć 100 stopni Celsjusza i 5 minut, aby osiągnąć 170 stopni Celsjusza.

Ostrzeżenie:

- Gdy urządzenie się przegrzeje, dioda LED zaczyna migotać.
- Urządzenie osiąga maksymalną temperaturę w ciągu 3 do 5 minut.
- Nie zakrywaj urządzenia, gdy jest włączone.

Stylizacja włosów

1. Najpierw rozczesz włosy szczotką lub grzebieniem.
2. Trzymaj kosmyk włosów jedną ręką.
3. Powoli przeciągnij szczotkę od nasady do końców.
4. Powtórz na innych kosmykach.

Ostrzeżenie: Nie pozostawiaj szczotki w jednym miejscu przez więcej niż 10 sekund, ponieważ może to uszkodzić włosy.

Skręcanie do wewnątrz

1. Trzymaj końcówki włosów, które chcesz skrócić do wewnątrz od środka ku końcom.
2. Rozczesz włosy na bok za pomocą grzebienia, owinij je wokół grzebienia i skręć do wewnątrz przez kilka sekund.

Skręcanie na zewnątrz

1. Trzymaj końcówki włosów od środka ku końcom.
2. Owiń włosy wokół grzebienia i skręć je na zewnątrz, trzymaj przez kilka sekund, a następnie usuń elektryczny grzebień do włosów.

Fryzura o zwiększonej objętości

1. Podnieś kosmyk włosów na szczycie głowy i umieść grzebień wewnątrz blisko nasady.
2. Trzymaj go przez 3-6 sekund, a następnie przeciągnij grzebień do prostowania włosów ku końcom włosów."